



• Tasten

- 1 ►|| Wiedergabe-Taste: Wiedergabe/Pause
 - 2 M-Taste: Menü/A-B Wiederholung
 - 3 ◀◀ Zurück-Taste: Zurück/schnell zurück
 - 4 ▶▶ Vor-Taste: Vor/schnell vorwärts
 - 5 TF Kartenschlitz
 - 6 MIC (microphone)
 - 7 Earphone plug
 - 8 Batteriedeckel
 - 9 Lanyard Öse
 - 10 Display
- VOL-Taste (gegenüber von der M-Taste): Lautstärke-Regelung

• Grundfunktionen

► || Wiedergabe-Taste: Wiedergabe/Pause

- a. Lange ► || drücken, um den Player einzuschalten; dann zweimal kurz ► || drücken, um die Musik-Wiedergabe zu starten.
- b. Kurz ► || drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause); nochmals kurz ► || drücken, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- c. Lange ► || drücken, um den Player auszuschalten (Wiedergabe-, Pause-Status).

Hinweis: Um Energie zu sparen, schaltet sich der Player automatisch ab, wenn länger als 2 Minuten keine Tasten betätigt werden.

▶▶ Vor-Taste: Vor/schnell vorwärts

- a. Kurz ▶▶ drücken, um den nächsten Titel zu wählen.
- b. Lang ▶▶ drücken, um schnell vorwärts zu gehen.

⏪ Zurück-Taste: Zurück/schnell zurück

- Kurz ⏪ drücken, um den vorherigen Titel zu wählen.
- Lang ⏪ drücken, um schnell zurück zu gehen.

VOL-Taste: Lautstärke regeln

Drücken Sie zuerst die VOL-Taste; dann drücken Sie ▶▶, um die Lautstärke zu erhöhen, oder Sie drücken ◀◀, um die Lautstärke zu verringern.

Hinweis: Länger ▶▶ oder ◀◀ drücken, um die Lautstärke schnell zu erhöhen/verringern.

M-Taste: Menü/A-B Wiederholung

- Während der Wiedergabe kurz die M-Taste drücken, um den Startpunkt 'A' der A-B Wiederholung festzulegen. A- wird im Display gezeigt. Dann nochmals die M-Taste drücken, um den Endpunkt 'B' der A-B Wiederholung festzulegen. A-B erscheint nun im Display.
Jetzt wird nur das Segment zwischen dem Startpunkt 'A' und dem Endpunkt 'B' wiederholt gespielt.
- Kurz die M-Taste drücken, um die A-B Wiederholung zu beenden; A-B verschwindet auf dem Display.
- Die M-Taste länger drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.

TF Kartenschlitz

Stecken Sie eine TF-Karte in den Schlitz an der Seite des Gerätes.

Hinweis: Stecken Sie keine TF-Karte ein oder aus, während das Gerät eingeschaltet ist.

- **Einlegen einer alkalischen Batterie**

Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes (gemäß aufgezeigtem Pfeil) und legen Sie eine alkalische Batterie Größe AAA ein oder entnehmen Sie eine Batterie.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterie entnehmen.

- **Funktionen Hauptmenü**

Drücken Sie die Vor- oder Zurück-Taste, um zwischen den einzelnen Punkten des Hauptmenüs zu wechseln. Drücken Sie kurz die M-Taste, um in den gewünschten Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie nochmals kurz die M-Taste, um einen Menüpunkt wieder zu verlassen.

1.1 Musikwiedergabe

Drücken Sie kurz die Wiedergabe- oder M-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste, um einen Titel wiederzugeben. Drücken Sie nochmals die Wiedergabe-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause). Drücken Sie dann nochmals die Wiedergabe-Taste, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

1.2 Stimme (Sprachwiedergabe)

Drücken Sie kurz die Wiedergabe- oder M-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste, um einen aufgenommenen Titel wiederzugeben. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause). Drücken Sie dann nochmals die Wiedergabe-Taste, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

1.3 Record (Aufnahme)

Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Die Aufnahme beginnt sofort. Drücken Sie die **Wiedergabe-Taste**, um die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie dann nochmals die **Wiedergabe-Taste**, um mit der Aufnahme fortzufahren. Um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern, drücken Sie bitte kurz die **M-Taste**. Um sich die Aufnahme anzuhören, siehe Punkt 1.2, oben.

1.4 FM Radio (nur für bestimmte Modelle)

Gehen Sie in diesen Menüpunkt für die Radiofunktion.

1.5 Konfiguration (Einstellungen)

Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie die **Vor-** oder **Zurück-Taste**, um zwischen den einzelnen Punkten des Untermenüs zu wechseln. Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in den gewünschten Untermenüpunkt zu gelangen.

Sie können eines der folgenden Untermenüs wählen:

Entzerrer (Equalizer)
Play Modus (Wiedergabe-Modus)
Kontrast
Hintergrundbeleuchtung
Power Set (Energie-Einstellungen)
Aufzeichnen (Einstellung) (Aufnahme-Einstellungen)
Sprache
Beenden (Exit)

Drücken Sie die **Vor-** oder **Zurück-Taste**, um zwischen den einzelnen Optionen des gewählten Untermenüs zu wechseln. Drücken sie kurz die **M-Taste**, um die gewünschte Einstellung zu speichern und um zurück zu den Untermenüs zu gelangen.

Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

Entzerrer (Equalizer): *Normal, Pop, Rock, Klassik, Jazz, Bass, Beenden (Exit)*

Play Modus (Wiedergabe-Modus):
Normal
Eins wiederholen
Alle wiederholen
Shuffle (zufällig) wiederholen
Dir (Ordner) normal
Dir (Ordner) alle normal
Dir shuffle (Ordner zufällig) wiederholen

Kontrast: Wählen Sie die gewünschte Kontrast-Einstellung durch Drücken der Tasten **Vor** oder **Zurück**.

Hintergrundbeleuchtung: *Reset, 5 S, 10 S, Always on* (immer an)
(wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung an bleiben soll)

Power Set: *Disable* (deaktivieren), *2 min, 10 min, 30 min*
(bestimmen Sie, nach welcher Zeit sich der Player automatisch abschalten soll, wenn keine Bedienung stattfindet)

Aufzeichnen (Einstellung) – (Aufnahme-Einstellungen): *32 Kbps, 44 Kbps, 64 Kbps, 88 Kbps*

Sprache: *Englisch, Chinesisch (T), Chinesisch (S), Deutsch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch, Französisch*

Beenden (Exit): Verlassen der momentanen Oberfläche

1.6 Speicherinfo

Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Angezeigt werden die gesamte Speicherkapazität und die bereits verbrauchte Speicherkapazität, plus die momenta verwendete Software-Version. Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um das Menü zu verlassen.

1.7 AktencHeft (Ordner)

Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Hier können Sie die gespeicherten Musik-Dateien durchsuchen. Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um das Menü zu verlassen.

1.8 Storage (Archiv)

Drücken Sie kurz die **M-Taste**, um in diesen Menüpunkt zu gelangen. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

Micro SD (TF), Internal, Exit

Wenn Sie eine TF-Karte in den Schlitz eingesteckt haben, die **M-Taste** zweimal kurz drücken, um die auf der Karte gespeicherten Dateien einsehen zu können.

1.9 Ausgang (Exit)

Verlassen des Hauptmenüs.

• Technische Details

Bildschirm	LCD Bildschirm (Display)
Anschluss	USB 2.0 high speed
Kapazitäten	512 mb – 4 gb
Unterstützte Formate	MP3 / WMA / WAV
MP3 Bitgeschwindigkeit	5kbps ~ 320kbps
Stromversorgung	1x AAA alkalische Batterie – bis zu 10 Stunden Wiedergabe
Betriebsstrom	45mA
Statischer Strom	20mA
Sprachen	Englisch, Chinesisch (T), Chinesisch (S), Deutsch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Japanisch, Französisch
Rauschabstand	>85dB
Frequenzbereich	20HZ ~ 20KHZ
Karte	Benutzung einer SD/MMC-Karte, um die Speicherkapazität zu erweitern
Betriebstemperatur	0° ~ 40° 20%~90%
Lagerungstemperatur	-20° ~ +55° 20%~95%
Zertifikate	CE/FCC/ROHS
MTBF (mittlerer Ausfallabstand)	Über 10000 Std.